

Comboguard elektronisch combinatieslot

Druk de toetsen langzaam, maar goed in. U hoort een piepje bij elke aanslag.

Openen:

- Toets de code in
- Het slot geeft 2 signalen
- Draai de knop rechtsom om het slot te openen



Sluiten:

- Draai de knop linksom tot de toetsen recht staan.

Veranderen van de combinatie:

- Open de deur
- Toets zes x "0"
- Toets oude combinatie
- Toets 2x nieuwe combinatie
- Bij foutieve handeling hoort u 3 signalen en blijft de oude combinatie van toepassing
- Test de nieuwe code diverse keren met de deur open

Veranderen van de batterijen: (GEBRUIK ALLEEN ALKALINE BATTERIJEN!)

- Herhaald piepen tijdens het openen geeft aan dat de batterij leeg raakt
- Vervang de batterijen met de deur open:
- Open het batterij compartiment
- Vervang de batterijen
- Sluit het compartiment
- Test de code en werking een aantal malen voor u de deur sluit.

Verkeerde code:

- Nadat 4x een verkeerde code is ingetoetst, start een 5 minuten vertraging.
- Het toetsenbord flitst rood met een 10 seconden interval.
- Na de 5 minuten zal 2x een verkeerde code de 5 minuten vertraging opnieuw starten

Nood batterij aansluiting:

Als het toetsenbord helemaal niet reageert, is het waarschijnlijk dat de interne batterij helemaal leeg is. U kunt de safe nu openen met de "nood aansluiting":

- Houdt een nieuwe 9V. batterij tegen de nood aansluiting (plaatje boven)
- (De grotere aansluiting op het grotere gat, de kleinere op de kleinere.
- Toets uw code en open te kluis.
- Vervang de interne batterij

Bij een kluis met een tijdsvertraging, is het lastig om langere tijd een batterij tegen de nood aansluiting te houden. Hiervoor wordt standaard een nood snoertje meegeleverd. Hopelijk weet u deze nog te vinden.