

Handleiding Securam SafeLogic Basic

Elektronisch kluislot – Nederlandse gebruikershandleiding



1. Inleiding

De Securam SafeLogic Basic is een elektronisch codeslot voor kluisen. Het systeem bestaat uit een elektronisch toetsenbord, een slotkast in de deur en een 9V alkaline batterij.

2. Belangrijke veiligheidsinformatie

- Verander direct de fabriekscode bij eerste ingebruikname.
- Gebruik uitsluitend een 9V alkaline batterij (geen oplaadbare batterij).
- Bewaar uw code op een veilige plaats.
- Controleer altijd of de kluis correct is vergrendeld.

3. De kluis openen

1. Toets uw 6-cijferige code in.
2. Bij 2 pieptonen draait u binnen 4 seconden de hendel om.

4. De kluis sluiten

1. Sluit de deur volledig.
2. Draai de hendel terug in de vergrendelstand.
3. Controleer of de deur correct gesloten is.

5. Gebruikerscode wijzigen

1. Toets 6x op de 0. Er klinken 2 piepjes.
2. Voer uw huidige code in. Er klinken 2 piepjes. Een code van 000000 wordt niet geaccepteerd door het system.
3. Voer de nieuwe 6-cijferige code in. Er klinkt 1 piepje.
4. Voer de nieuwe code nogmaals in ter bevestiging. Er klinkt 1 piepje.

Als er 3 pieptoonpjes klinken, dan is de programmeerprocedure niet gelukt en is de oude code nog geldig. Voer stappen 1 t/m 4 opnieuw uit.

Test altijd de nieuwe code een paar keer met open deur voordat u de kluis sluit!

Het system zal in standby stand gaan als er binnen 10 seconden geen toetsinvoer geweest is. Deze standby-stand wordt aangeduid door 2 piepjes.

6. Foutieve invoer en blokkering

Na vier foutieve pogingen wordt het slot gedurende 5 minuten geblokkeerd. Na deze periode kunt u opnieuw proberen. Het slot zal om de 5 seconden een piepje geven, wat aangeeft dat het slot nog steeds in de blokkeerstand staat. In deze blokkeerstand zal het slot niet reageren op toetsindrukken. Als de batterij verwijderd wordt gedurende deze blokkeerstand, zal de aftelklok stilgezet worden en na het plaatsen van de batterij zal deze aftelklok weer verder aftellen.

7. Batterij vervangen

Bij 8 pieptonen tijdens openen is de batterij bijna leeg. Aan de onderzijde van het toetsenbord zit de batterijhouder, vervang de 9V alkaline batterij door een batterij van een gerenomeerd merk en plaats het toetsenbord terug. De ingestelde code blijft behouden.

8. Probleemoplossing

Geen reactie: batterij vervangen.

Blokkering: 5 minuten wachten.