

Gator (VdS Klasse 2) - Quick start

1 Veiligheidsaanwijzingen

- Om veiligheidsredenen verander de fabriekcodes onmiddellijk.
- Gelieve voor de nieuwe code, geen persoonlijke gegevens, zoals verjaardagen of andere persoonlijke gegevens, die bekend zou kunnen zijn te gebruiken.
- Simpele codes die moeilijk te raden bijvoorbeeld 1 2 3 4 5 6 mogen niet worden gebruikt.
- Uw code moet geheim zijn.
- Schrijf uw code niet op.
- Bewaar uw code niet op uw pc, een dvd, een USB-stick of uw mobiele telefoon.
- Wijzig uw code regelmatig, bijvoorbeeld elke drie maanden.
- Na het invoeren van de nieuwe code, moet het elektronische slot bij geopende deur meerdere malen open en dicht gedaan worden.
- Controleer na elke vergrendeling of de kluisdeur daadwerkelijk is vergrendeld.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen noodslot

- Om veiligheidsredenen is het raadzaam niet de sleutel onbeheerd achter te laten in het slot.
- Berg de sleutel niet op in de kluis.
- De sleutels moeten op een veilige plaats worden opgeslagen, welke alleen toegankelijk is voor bevoegden.
- Bij verlies van de sleutel wisseling vervang slot onmiddellijk.
- Controleer na elke vergrendeling of de kluisdeur daadwerkelijk is vergrendeld.

1.2 Verklaring PIN / Code

- PIN (= 2-cijferig gebruikersidentificatie)
- Code (= 6-cijferige persoonlijke gebruikerscode)

Gedetailleerde installatie / technische handleiding beschikbaar is voor download op onze website.

2 Opening

Een nieuw geprogrammeerde gebruiker is niet bevoegd om het slot te openen. Dit is alleen mogelijk na het wijzigen van de code.

1. Voer uw 2-cijferige pincode in. (Af fabriek master / manager PIN 0 0)
2. Voer uw 6-cijferige code in. (Af fabriek master / Managercode 1 2 3 4 5 6)
3. Open de handgreep binnen 5 seconden.

3 Sluiten

1. Kluisdeur sluiten, draai de hendel en vervolgens de invoereenheid (Gator RO / DR) in vergrendelingspositie.

4 Programmeren van de gebruikerscode

De master/manager is in staat om de gebruiker te programmeren, maar niet vice versa.

1. Geef om het programmeren te starten.
2. Voer uw 2-cijferige PIN-code in en . (Af fabriek -PIN 0 0)
3. Voer uw 6-cijferige **mastercode** in en . (Af fabriek code 1 2 3 4 5 6)
4. Voer het 2-cijferige **gebruikerspincode** die geprogrammeerd worden (tussen 01 en 48) en .
5. Voer de nieuwe 6-cijferige **gebruikerscode** in .
6. Voer de nieuwe 6-cijferige **gebruikerscode** nogmaals in .
7. Voer in, om de gebruiker een standaard profiel toe te wijzen.

5 Code wijzigen

1. Geef in om het programmeren te starten.
2. Voer uw 2-cijferige pincode in en .
3. Voer uw **oude** 6-cijferige code in en .
4. Voer uw **nieuwe** 6-cijferige code in en .
5. Voer uw **nieuwe** 6-cijferige code in ter bevestiging en .