

GEBRUIKSAANWIJZING LAGARD BASIC



1. Het openen van het slot

- ◆ Geef de 6-cijferige code (fabriekscode: 1-2-3-4-5-6)
- ◆ Het slot is nu geopend.
- ◆ U kunt de handgreep draaien om de deur te openen.

Elke code-ingave wordt met een 'piep' en het oplichten van het rode LED bevestigd. Wanneer het ingeven van de code langer dan 5 seconden wordt onderbroken dient de procedure te worden herhaald. Als de juiste code is ingegeven, wordt dit bevestigd met een dubbele 'piep' en knippert de LED 2 keer. De handgreep dient binnen 4 seconden te worden gedraaid. Wanneer men langer wacht sluit het slot automatisch.

2. Manipulatieblokkering

Wanneer een onjuiste code wordt ingegeven, hoort men 3 keer een 'piep' en licht de LED drie keer op. Na 4 onjuiste code-ingaven is het toetsenbord gedurende 5 minuten geblokkeerd. Tijdens deze blokkering knippert de LED elke 10 seconden en is een 'piep' hoorbaar. Wordt na afloop weer 2 keer een onjuiste code ingegeven dan blokkeert het slot weer.

3. Het sluiten van het slot.

De deur sluiten en de handgreep draaien in sluitpositie. Het slot vergrendelt automatisch.

4. Het wijzigen van de code.

Het veranderen van de code dient **ALTIJD** met **GEOPENDE DEUR** te gebeuren!

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| ◆ 6 maal 0 ingeven | 0 0 0 0 0 0 | LED gaat branden |
| ◆ De huidige code ingeven | 1 2 3 4 5 6 (fabriekscode) | LED knippert 2x |
| ◆ De nieuwe code ingeven bijv. | 6 5 4 3 2 1 | LED knippert 2x |
| ◆ Nog eenmaal de nieuwe code ingeven | 4 7 1 1 4 7 | LED knippert 2x |

De nieuwe code is nu geprogrammeerd. Onderbreekt men tijdens bovenstaande procedure langer dan 5 seconden, dan blijft de oude code geldig. (Na elke toets volgt een piep)

Test een nieuwe code altijd een aantal keer met geopende deur!

5. Stroomvoorziening/vervangen van de batterij

Wanneer de batterij zwakker wordt, is tijdens het openen een waarschuwingstoon hoorbaar. De batterij dient dan vervangen te worden. Open hiervoor het batterijcompartiment aan de onderzijde van het toetsenbord, maak voorzichtig de batterijclip van de oude batterij los en druk deze bij het plaatsen van de nieuwe batterij goed aan. Gebruik hiervoor alleen 9V **Alkaline**-batterijen. De code blijft ook zonder batterij in het geheugen bewaard.

6. Belangrijk

- ◆ Lees na installatie de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen handbereik
- ◆ Werk nooit zelf aan het slot, u riskeert een storing en u verliest de garantie.
- ◆ Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.